FIPLOCK®

FRÄNKISCHE
INDUSTRIAL PIPES

Montageanleitung
FIPLOCK® BRPA
Assembly instruction
FIPLOCK® BRPA



Mehrfach Wellrohrhalter
Multiple conduit mounting support

FIPSYSTEMS® We simplify your world

Stand: Juli 2020
Last modified: July 2020

Weiteres Zubehör
More accessories

zum FIPLOCK® Produktprogramm / *for FIPLOCK® product range*



COPA-S

Befestigungsclip

Mounting clip





CPPA

Wellrohrschelle
mit Lasche, Fixierungsrippe

Corrugated conduit clamp with lug, fixing rib



CUPA

Wellrohrschelle mit
Doppellasche, Fixierungsrippe

Corrugated conduit clamp with double lug, fixing rib

FIPSYSTEMS® We simplify your world



BSPA

Systemhalter stapelbar

System support stackable

COPA-H

Befestigungsclip mit Sockel

Mounting clip with base



BHPA

Halbschalen achsial fix

Half-shells axial fix



BSPA-BJ

Systemhalter stapelbar mit Kugelgelenk

System support stackable with ball-joint



CRPA/CXPA

Montageschiene mit Nutenstein

Mounting rail with slot nut

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter **www.fipsystems.com** oder benutzen Sie den QR-Code mit Direktlink zum FIPLOCK® Zubehörsortiment.

*For more information about our products, please visit **www.fipsystems.com/en** or use the QR code with direct link to the FIPLOCK® accessory range.*


FIPLOCK®

FRÄNKISCHE
INDUSTRIAL PIPES

Montageanleitung Mehrfach Wellrohrhalter

Assembly instruction multiple conduit mounting support


1



Halter-Basis auf Gewindestange (nicht im Lieferumfang) stoßen. Rastfunktion für Vormontage. (Beispiel: Überkopf)
Für Montage mit Standardschraube, mit Bild 3 starten.

Push support base on threaded rod (not included). Latching function for pre-mounting. (Example: over head)
To install with standard screw, start with pic 3.


2



Optional: Zur Sicherung der Halter-Basis Sechskantmutter (nicht im Lieferumfang) mit Handkraft auf Gewindestange aufschrauben.

Optional: Screw a hexagon nut (not included) onto the threaded rod to secure the support base.


3



Wellrohre in die Halter-Basis einrasten (1), Halter-Deckel aufsetzen und bis zum „Click“ einstoßen (2).

Apply corrugated conduits into the cavities (1) and push the support cover (2) onto the base until the “click”.


4



Edelstahl Stabilisatorplatte über Gewindestange auf Halter aufschieben.

Push stainless steel stabilizer-plate over the treaded rod onto the support cover.


5



Stabilisatorplatte mit Federscheibe und Gegenmutter auf Gewindestange festziehen.
Bei Verwendung einer Standardschraube: vormontierten Halter auf Monatgeplatte anschrauben.
Bei längerer Gewindestange oder Schraube, können die Halter auch gestapelt werden. Dazu den Montagevorgang wiederholen.

Tightly secure stabilizer-plate with washer and Locknut on threaded rod.Or apply standard screw to tight assembled support to the pannel.
For stacking application a longer threaded rod or a longer standard screw is required. In this case start procedure form beginning.

6



Zum demontieren, Mutter lösen und Stabilisator entfernen.
Handelsüblichen Schraubenzieher hinter den seitlichen Schnapphacken schieben und durch leichtes Neigen den Halter-Deckel entriegeln und entfernen. Rohre aus der Halter-Basis herausziehen.

To dismantel, release stabilizer plate nut and remove stabilizer plate.
To open support cover, use a commercial screw driver. Apply it behind the snap-fit at the side and slightly bend it to release cover lock. Pull-off corrugated conduits from support base.

FIPLOCK®

FRÄNKISCHE
INDUSTRIAL PIPES



BRPA 2

Zweifach-
Wellrohrhalter

Double conduit mounting rail



BRPA 3

Dreifach-
Wellrohrhalter

Trible conduit mounting rail



BRPA 4

Vierfach-
Wellrohrhalter

Four cavities conduit mounting rail

FIPSYSTEMS® We simplify your world

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2151 | sales@fraenkische-ip.com | www.fipsystems.com

D/E.3452/1.07.20.03 HM | Änderungen vorbehalten / *Subject to change without notice* | Cat. no. 40000-000-10